

Turns ON/OFF equipment used for watching cable TV
Enciende y apaga el equipo utilizado para mirar TV por cable

Used for special functions that are displayed on your cable menu
Se utiliza para funciones especiales que se muestran en los menús para cable

Accesses ON DEMAND program library
Accede a la biblioteca de programas A DEMANDA

Displays program GUIDE
Muestra la GUÍA de programas

Displays INFO for currently selected program
Muestra INFORMACIÓN sobre el programa seleccionado

Controls and MUTEs TV VOLUME
Controla y SILENCIA EL VOLUMEN DEL TELEVISOR

Displays a LIST of recorded programs
Muestra una LISTA de los programas grabados

Returns to LAST channel you were watching
Vuelve al ÚLTIMO canal que estuvo mirando

Used to SWAP DVR tuners
Se utiliza para CAMBIAR los sintonizadores de DVR

www.urcsupport.com

Setup Method A: Popular Brands

Configuración - Método A: Marcas famosas

1 Press and hold SETUP until mode key blinks twice.

Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.

SETUP



2 Press the mode key for device you wish to setup. The mode key stays lit.

Presione la tecla de modo para el equipo que desea configurar. La tecla de modo permanece encendida.



3 Find your device and brand from the charts below and note the DIGIT key assigned to your brand. Press and hold down the DIGIT key for your device/brand.

Busque su equipo y marca en las tablas que figuran a continuación y observe el código de DÍGITO (Digit) asignado a su marca. Presione y mantenga presionada la tecla DIGIT (DíGITO) que corresponda a su equipo/marca.



4 Let go of the key when your device turns off. Setup for that device is complete.

Suelte la tecla cuando su equipo se apague. La configuración para ese equipo se ha completado.

2 BLINKS = @SUCCESS
1 LONG BLINK = @FAILURE
2 PARPADEOS = @CORRECTA
1 PARPADEO LARGO = @INCORRECTA

DIGIT Número	TV	DIGIT Número	DVD/VCR	DIGIT Número	Audio
1	Insignia / Dynex	1	Insignia / Dynex	1	Bose
2	LG / Zenith	2	LG	2	Denon
3	Mitsubishi	3	Panasonic	3	LG
4	Panasonic	4	Philips / Magnavox	4	Onkyo
5	Philips / Magnavox	5	RCA	5	Panasonic
6	Samsung	6	Samsung	6	Philips
7	Sharp	7	Sharp	7	Pioneer
8	Sony	8	Sony	8	Samsung
9	Toshiba	9	Sylvania	9	Sony
0	Vizio	0	Toshiba	0	Yamaha



Tip/Consejo:


If your brand does not appear in the brand chart, perform setup using either DIRECT CODE ENTRY or CODE SEARCH.

Si la marca que utiliza no aparece en la tabla de marcas, realice la configuración utilizando ya sea ENTRADA DIRECTA DE CÓDIGO O BÚSQUEDA DE CÓDIGO.


Primeros Pasos

Note/Nota: Make sure all home theater equipment is ON before starting remote control setup. Asegúrese de que todo el equipo de cine en casa (home theater) esté ENCENDIDO (ON) antes de comenzar la configuración del control remoto.

1 Remove battery cover.
Retire la tapa del compartimento de pilas.



2 Insert 2 AA batteries. Match the + and - marks.
Coloque 2 pilas AA. Haga coincidir las marcas "+ y -".



3 Replace battery cover.
Vuelva a colocar la tapa del compartimento de pilas.



Tip/Consejo: The Mode Key will blink 5 times with each key press when batteries need replacement. La tecla de Modo parpadeará 5 veces con cada pulsación de tecla cuando sea necesario reemplazar las pilas.

Configuración - Método B: Configuración del Control de TV utilizando Entrada Directa de Código

1 Press the TV mode key.
Presione la tecla de modo TV.



2 Press and hold SETUP until mode key blinks twice.
Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que el modo TV parpadee dos veces.



3 Enter 1st TV code for your TV brand from the code list.
Ingrese el primer código de TV que corresponda a la marca de su TV de la lista de códigos.



4 Press the power button to test TV control. If the TV turns off, setup is complete.
Presione el botón de encendido/apagado para probar el control del televisor. Si el televisor se apaga, la configuración se ha completado.



5 If the TV does not turn off, repeat process using the next code for your TV brand.
Si el televisor no se apaga, repita el proceso utilizando el próximo código para la marca de su TV.



Codes: TV

Accurasound 1803	Envision 0030,0813,1365,1589,2014,2087	Megatron 0178,0145	Sears 0047,0054,0154,0156,0178,0171,1007,1904,1906
Action 8073	Epson 1122	Memorex 0154,0463,0150,0178,0877,1665,1670,1785,1892,1911,1924,1926,1927,1938	Selco 1351
Admiral 0093,0463	ESA 0812,0117,1941,1964,1963	Midland 0047,0017,0051,0039	Sharp 0818,0093,0039,00854,1459,1602,2300,2402,2495
Advent 0763,0788,0815,0817,1933	Trisley 0154,1362	Miteltek 1603,1990	Sheng Chia 0993
Aiko 0092	Fluid 2964	Mitsubishi 1250,0093,0150,0178,0836,1797	Shenmod 1339
Aiwa 1362	Fuitsu 0809,0683,0853	Monivision 0700,0843	Signature 0054
Akai 0812,1675,0702,0765,0030,0672,1207,1385,1676,1688,1935,2232	Funai 0000,0180,0171,1127,1,1904,1963,1979	Microlite 0093	Signet 1262
Albanor 0700,0843	Futurtech 0180	MIC 0060,0030	Skyworth 1299
America Action 0180	Gelway 1755,1756	Multitech 0180	Sole 1031,1483,1623,2075
Anam 0180	Ge 1547,1447,0047,0051,0451,0765,0178,1347,1507,1922	NAD 0156,0178,0866,1176,1493	Sony 0810,0000,1685,1786,1925,1925
AOC 0030,1089,1365,1589,1930,2014,2087,2402,2479	Gf 1755,1756	Nagami 0180	Soundesign 0180,0178
Aomi 1623	GFM Gibraltar 0017,0030	Naga 2104	Sova 1292
Aur Digital 0748,0879,0765,0767,0890,1217,1922,239	Go Video 0886,1824	NEC 0030,0704,0876,1398,1704,1797	Sony 0810,0000,1685,1786,1925,1925
Aster 1531,1738	Goldstar 0178,0030,0039,1926	NetTV 1755,0762	Spectronic 1687
Audiovox 1564,0451,0180,0092,2513,2121,1952,1951,1937,1868,1865,1803,1769,1766,1284,0875,0846,0802,0623	Grundig 0683	Nexus Electronics 2183	Squareview 0171
Aventura 0171	Haier 1034,0768,1748,1749,1753,2293,2309,2494	Niko 1381	Starlite 0180
Axon 1937	Hallmark 0178	Norcent 0748,0824,1089,1365,1589,1590,1591,1745,2110	Studio Experience 0843
Bell & Howell 0765	Hanns 1783	Norwood Micro 1286,1296	SunBriteTV 1230,2337
BenQ 1032,1315	Hannspree 1348,1351,1475,1783	NTC 0092	Supernan 0793,0864,1944
Bradford 0180	Harley Davidson 1904	Numision 1657	Supersonic 1253,2104
Brilliant 1007	Harman/International 0054	Olivia 1610,1344,1240,1331	Supreme 0600
Brosnion 0236,0463,1905,1911,1929,1935,1938	Harvard 0180	Onwa 0180	SVA 0748,0587,0768,0865,0870,0871,0872,1963
Budsign 1309	Havermy 0093	Optimus 0250,0154,0166,0650,1924,1927	Sylvania 1864,0054,0030,0171,0587,1271,1314,1394,1665,1889,1931,1944,1963
C & M 0700	Hellos 0865	Optima 0887,1348	Symphonic 0180,0171,1394,1904,1944
Candle 0030	Hello Kitty 0451	Optonica 1610,1344,1240,1331	Tandy 1256,2496
Carnival 0030	Hewlett Packard 1494,1088,1089,1101	Orion 0236,0463,1463,1905,1911,1929,1938	Tatung 1101,1286,1288,1361,1394,1496
Carver 0849,1219,24	Hisee 0748,1314,1600,2068,255,2419	Panasonic 1292,1938	Technivision 0250,0051
Casio 1205	Hitachi 1145,0145,0035,0679,0797,1345,1445,1904	Philco 0054,0030,0171,1271,1394,1524	Technivision 0250,0051
CCE 0623	HP 1494,1088,1089,1101	Pioneer 0156,0051,0060,0178,0030,0039,1347,1907,1926	Technivision 0250,0051
Celebrity 0030	Hyundai 0849,1219,24	Pilco 0156,0051,0060,0178,0030,0039,1347,1907,1926	Technivision 0250,0051
Celera 0765	iLo 1463,1286,1394,1603,1665,1684,1999	Philips 1454,1866,0054,0171,0690,1294,1455,1483,1744,1806,1867,1961,2372,2354,2564,2597	Teco 1040
Champion 1362	Infiniti 1665,1964	Pilot 0030,0039	Tekno 0250,0039
Changhong 0765	Initial 1603,1990	Pioneer 0030,0039	Tekno 0250,0039
Citizen 0060,0030,0092,0039,1671,1672,1928,1935	Insignia 1423,1544,0463,0171,2751,2432,2088,2049,2002,1963,1892,1810,1785,1660,1641,1611,1917,1385,1326,1204	Planar 1288,1589	Telefunken 0702
Clanton 0180	Inteq 0017	Polaroid 1523,0765,2121,2117,2063,2002,1992,1769,1767,1766,1765,1762,1687,1565,1538,1385,1341,1328,1327,1326,1316,1314,1286,1276,1362,0865	Thomas 1874
Coby 1538,1634,2306,2314,2315,2326,2338,2340,2343,2344,2345,2347,2350,2351,2560	JBL 0054	Portland 1527,0166,0679,0866,1264,1396	Thomson 0178
Commercial Solutions 1447,0047	JCR 0000	Prima 0761,0783,0815,0817,1749,1753,1785,1933	TNCl 1024
Contec 0180	Jensen 0763,0815,0817,1299,1326,1933	Princeton 0700,0717	Toshiba 1517,0154,0156,1256,1945,0060,2724,2006,1959,1945,1936,1393,1704,1656,1369,1356,1343,1325,1156,0845,0822,0850
Cosley 0000,0054	JVC 0463,0053,0650,0731,1687	Prism 0051	Television 0039
Crown 0180,0039	KDC 0180	Proscan 1447,0047,0030,0466,1347,1922,2147,2183,2256	TuTeCh 1665,1723,2066
CYX 0765	Kenwood 0030	Proton 0178,0466	TUS 0653
Cytron 1326	KHJ 0765,0767	Proview 1687	US Logic 1286
Daewoo 0154,0451,0092,1661,0089,0623,0661,0672,1928,1264,1080,1178,1863	Koat 1262,1483	Pulsar 0017	Vector Research 0300
Dell 1369	Kossion 0876	Pyle 1200,2106,1962	Venturer 1865,1868
Delta 1369	KTV 1180,0030,0039	Quasar 0250,0031,0650,1291,1924,1927	VEOS 1007
Denon 0180	LG 1423,1447,0017,1265,0178,0700,0856,1178,1325,1768,1934,1993,2358,2424,2884	RCA 1547,1447,0047,0051,0093,1661,2932,2746,2434,2247,2187,2002,1959,1958,1953,1922,1907,1781,1347,1247,1147,1047,0679	Vektor 0054,1398
Diamond Vision 1997	LiteOn 0030	Realistic 0761,0783,0815,0817,1749,1753,1785,1933	Vedtech 0178
Digital 1565	Lloyd's 1904	RevolutionHD 1623	Vision 1755,1564,0797,0857,0864,0865,1330,1365,1578,1627,1640,1742,2010,2049,2087,2277
Digital Lifestyles 1765	Lucie 1031	RCA 1547,1447,0047,0051,0093,1661,2932,2746,2434,2247,2187,2002,1959,1958,1953,1922,1907,1781,1347,1247,1147,1047,0679	Viore 1207,1684,1811,2104,2352,3118
Dinsey 1665,2152	Mag 1687	Realistic RevolutionHD 1623	Vistron 2147
Dumont 0017	Magnasonic 1928	RevolutionHD 1623	Vizio 1738,0864,0885,1756,2512
Durabrand 0463,0180,0171,1024,1024,1065	Magnavox 1454,1866,1755,0054,0051,0030,0171,0706,2597,2372,1990,1963,1944,1931,1904,1867,1925,1455,1365,1254,1198,0802	Samsung 0812,0060,0702,0178,0030,0039,0587,0650,0766,0814,1060,1575,1959,2051	Wards 0000,0047,0054,0017,0154,0156,0051,0180,0060,0178,0030,0866,1176,1156,1347
Dynex 1461,1575,1810,2069,2194	Magin 1907	Samsung 0039	Waycon 1772,0451,0885,0889,1517,2195,2293,2499
Electrobrand 0000,0233	Marantz 1454,0054,0030,0704,0854,0855,1398,1714,2447	Sansui 0463,0171,1463,1409,1670,1892,1904,1911,1929,1935,1936	White Westinghouse 0463,1661,0623
Electrograph 1755,1263	Matsushita 0250,0650	Sanyo 0054,0154,1142,1362,1397	Wise 0300
Electrolume 0463,0720,1672	Max 1755,0762,1211,1714,1757	Sceptre 0878,1217,1360,1599,2327,2506	Yamaha 0030,0797
Element 1687,1886,2183	MB Quart 1868	Sharp 0878,1217,1360,1599,2327,2506	Zenith 0000,1423,0047,0017,0463,1265,0178,0030,1145,0145,0092,1661,1325,1365,1904,1911,1929,2358
Emerson 1864,0154,0451,0236,0463,0180,0178,0178,0171,1661,2167,1997,1963,1944,1929,1928,1911,1905,1886,1665,1394,0623,0039	Megapower 0700	Scott 0178	
Emprex 1422,1765		Scott 0236,0180,0178,1711	
Encross 0876			

Codes: Blu-ray

Anthem 2820	LG 0741,1602	Panasonic 1641	Toshiba 2705,3157
Cambridge Audio 2868	Magnavox 0675	Philips 2084,2434	Vizio 2533
Denon 2258,2748	Marantz 2414	Pioneer 0142,2442,2854	Yolo 2563
Harman/International 2922,3228	Memorex 2931	Samsung 0199	Yamaha 2298
Insignia 0675,2428,2596	NAD 2972	Sharp 2501	
Integra 2142	Olivia 2331	Sony 1516	
JVC 2365,2855	Orkyo 2147	Sylvania 0675	

Códigos: TV

MCA 0047,0017,0051,0039	Sears 0047,0054,0154,0156,0178,0171,1007,1904,1906	Selco 1351	Sharp 0818,0093,0039,00854,1459,1602,2300,2402,2495
Midland 0047,0017,0051,0039	Sheng Chia 0993	Shenmod 1339	Signature 0054
Mitsubishi 1250,0093,0150,0178,0836,1797	Shenmod 1339	Signet 1262	Skyworth 1299
Monivision 0700,0843	Signature 0054	Signet 1262	Sole 1031,1483,1623,2075
Microlite 0093	Signet 1262	Skyworth 1299	Sony 0810,0000,1685,1786,1925,1925
MIC 0060,0030	Skyworth 1299	Sole 1031,1483,1623,2075	Sony 0810,0000,1685,1786,1925,1925
Multitech 0180	Sole 1031,1483,1623,2075	Sony 0810,0000,1685,1786,1925,1925	Soundesign 0180,0178
NAD 0156,0178,0866,1176,1493	Sony 0810,0000,1685,1786,1925,1925	Soundesign 0180,0178	Sova 1292
Nagami 0180	Soundesign 0180,0178	Sova 1292	Spectronic 1687
Naga			

